

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ

• ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

1. Τρέψτε τον επιλογέα στην τιμή 20 V, συνεχούς τάσης
2. Η υποδοχή V/Ω είναι ο θετικός πόλος και συνδέεται τελικά στο θετικό πόλο της πηγής
3. Η υποδοχή COM είναι ο αρνητικός πόλος και συνδέεται τελικά στον αρνητικό πόλο της πηγής



• ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ

1. Τρέψτε τον επιλογέα στην τιμή 2 A, συνεχούς ρεύματος
2. Η υποδοχή A είναι ο θετικός πόλος και συνδέεται τελικά στο θετικό πόλο της πηγής
3. Η υποδοχή COM είναι ο αρνητικός πόλος και συνδέεται τελικά στον αρνητικό πόλο της πηγής

